

kontroler za temperaturu i vlagu inkubator

Cena: 1.800,00 din

www.oglas.rs

Kategorija: Aparati, mašine i pribor za gazdinstva (Poljoprivreda, Poljoprivredne mašine, delovi i oprema)

Lokacija: Adrani (Srbija, Kraljevo)

Kategorije: Inkubatori i kavezi

Stanje: Novo

Garancija: Nije nevadeno

Šifra oglasa: 03-2638417

Datum postavljanja oglasa: 04.07.2023

Kontakt:

Telefon: 0641664674



Dodatne informacije:

Tekst oglasa:

Дигитални термостат Хигростат Контрола температуре и влажности 220V Контролер инкубатора Спецификације: Будите у стању да контролишете температуру и влажност у исто време. Будите у могућности да се повежете са опремом за хлађење/грејање и овлаживач/одвлаживач ваздуха у исто време. Функција грејања/хлађења се може подесити одвојено за хлађење и грејање како би заштитио регулатор температуре од насилних промена. Исто као и контрола влажности. Подржава калибрацију температуре и влажности Двоструки прозор за приказ, бити у могућности да прикаже измерену температуру / влажност и подесите температуру / влажност у исто време Карактеристике: Напајање: 220V AC \pm 10%, 50Hz Опсег контроле температуре: 0° C~+110° C Опсег контроле влажности: 0%RH~99,9%RH Прецизност: \pm 1° C 0,1% RH Капацитет релеја: 10A/240V AC Интегрисани сензор: Сензи температуру и влажност Грејање: почетна температура< температура заустављања Хлађење: Стартна температура> Зауставна температура Овлаживање: Покрени влажност< Заустави влажност Одвлаживање: Покрени влажност > Заустави влажност Подесите почетну или стоп температуру: Дуго притисните дугме UP 1 у трајању од 3 секунде, ① екран трепери, притисните дугме UP 1 или DOWN 1 да бисте подесили почетну температуру (20° C подразумевано) Дуго притисните дугмеDOWN 1 у трајању од 3 секунде ① екран трепери, притисните дугме UP 1 или DOWN 1 да подесите температуру заустављања (30° C подразумевано) Подесите почетну или стопу влажности: Дуго притисните дугме UP 2 у трајању од 3 секунде, ② екран трепери, притисните дугме UP 2 или DOWN 2 да бисте подесили почетну влажност (подразумевано 40% релативне

влажности) Дуго притисните дугме DOWN 2 у трајању од 3 секунде, ② екран трепери, притисните дугме UP 2 или DOWN 2 да подесите стопу влажности (60% RH подразумевано) Ресетовати: Дуго притисните дугме DOWN 1 и DOWN 2 у трајању од 3 секунде да ресетујете контролер. Метода калибрације: Дуго притисните UP 1 и DOWN 1 да бисте калибрирали температуру, -10~10 ° Ц Дуго притисните UP2 и DOWN 2 да бисте калибрирали влажност
Садржај пакета: 1 к СТЦ-3028 регулатор температуре и влажности 1 к сензор температуре и влажности

www.oglas.rs

Free Press d.o.o Šafarikova 15, 21000 Novi Sad, +381 21 48 04 555